

Montaż w 6 krokach

Panele ściennie 3D Wispero · jedno popołudnie, bez kucia i pyłu

1

Zaplanuj układ

Rozłóż panele na podłodze albo przyklej na ścianę papierowe szablony taśmą malarską. Zrób zdjęcie i popraw układ.



2

Przygotuj ścianę

Ściana ma być czysta, sucha i nośna, bez odchodzącej farby. Zaznacz ołówkiem linię pomocniczą (poziomą).



3

Przyklej panele

Klej montażowy (np. hybrydowy MS polimer) nałóż punktowo lub paskami na tył panelu i dociśnij. Na suficie przytrzymaj taśmą do wyschnięcia.



4

Wypełnij szczeliny

Styk panelu ze ścianą możesz wypełnić akryłem malarskim – panel wygląda wtedy jak część ściany.



5

Pomaluj

Farbą do ścian: wałek z krótkim włosiem, pędzel na krawędziach. Dwie cienkie warstwy.



6

Dodaj akcent

Panel w innym kolorze lub na połysk najprościej pomalować przed przyklejeniem.

